

Stap 1:

Activeer het display door 1 van de knoppen kort in te drukken (m.u.v de L/R knop).

Let op: Het display gaat aan in de normale weergave. Na ongeveer 4 seconden gaat hij weer uit, dus de volgende handeling moet binnen die tijd plaatsvinden.



Stap 2:

Druk tegelijktijd de Standenknop (meest linkse knop) en de Modeknop in, tot "00" knipperend in het display verschijnt, om het instelmenu te activeren.

Ook nu heeft u weer ong. 4 seconden om de volgende handeling te verrichten. Dit geldt tevens voor alle volgende stappen.



Stap 3:

Druk een paar keer kort op de modeknop om via de verschillende instelmogelijkheden de laatste optie te bereiken, u ziet dan alleen een 0 in beeld. Dit betekent "handmatige reset stand". Dit moet u dus bij de volgende stap veranderen.

Ondertussen komt u in volgorde de volgende instelmogelijkheden tegen: Klokweergave (12- of 24uursklok) > Tijd (uren/minuten) > Snelheidsweergave (Km/h of Mi/h) > Resetstand (0=handmatig, 1=Automatisch)



Stap 4:

Verander de 0 in een 1 door kort de verlichtingknop in te drukken, hiermee zet u het display op de automatische resetstand.

Hierdoor zullen, wanneer de klok van het display 12 uur 's nachts (12PM of 0:00 uur) bereikt, de waarden van de rittijd en ritafstand automatisch op 0 springen. De totale afstand (ODO) blijft wel bewaard.



Stap 5:

Bevestig de nieuwe instelling(en) door via de modeknop het instelmenu te verlaten, u komt dan weer bij de normale weergave terecht.

Hierdoor worden de nieuwe instellingen opgeslagen. Als u een wijziging aanbrengt die u wilt bewaren, is het dus belangrijk om de modeknop (indien nodig een aantal keer) in te drukken tot u weer in de normale weergave terechtkomt. Wanneer u dit niet doet keert het display zelf weer terug naar de oorspronkelijke instellingen.

