

Stap 1:

Activeer het display door 1 van de knoppen kort in te drukken (m.u.v de L/R knop).

Let op: Het display gaat aan in de normale weergave. Na ongeveer 4 seconden gaat hij weer uit, dus de volgende handeling moet binnen die tijd plaatsvinden.



Stap 2:

Druk tegelijktijd de Standenknop (meest linkse knop) en de Modeknop in, tot "00" knipperend in het display verschijnt, om het instelmenu te activeren.

Ook nu heeft u weer ong. 4 seconden om de volgende handeling te verrichten. Dit geldt tevens voor alle volgende stappen.



Stap 3:
Druk om de resetfunctie in te schakelen 1x de Standenknop in (meest linkse knop), en vervolgens direct op de Mode knop om de dagafstand en -tijd te resetten.



Stap 5:
Bevestig door nogmaals de modeknop in te drukken. Hiermee verlaat u de resetfunctie, en komt u weer bij de normale weergave terecht.



□