



## SNEL-START BEDIENING LYVRA

Type GRAFISCH MIDDENDISPLAY



De uitgebreide uitleg van de mogelijkheden leest u in de Handleiding van de fiets.



## DISPLAY

Het display wordt bediend met knoppen en de gashendel aan de linkerkant van het stuur. Het display is gemonteerd in de midden van het stuur. Lees meer in de uitgebreide handleiding voor informatie over weergave-, functionaliteit en fietsinformatie.

## WEERGAVE-INDELING



Het systeem heeft twee opties voor ondersteuningsfuncties (ook assist genoemd) De assist functie wordt weergegeven op het display, wanneer deze is geselecteerd:

- Assist niveau 1–5. Selecteer met behulp van de knoppen "Omhoog" en "Omlaag"
- De functie "Walk-Assist" wordt geactiveerd door de omlaagknop ingedrukt te houden of door de throttle te gebruiken zonder te trappen. Wanneer "Walk assist" is geactiveerd, rijdt de fiets met 6 km/u.

"Walk-Assist" is bruikbaar als je de fiets lopende een heuvel op moet trekken.

**Opmerking!** " Walk-Assist" is niet beschikbaar op fietsen uitgerust met middenmotor.

## INFORMATIE WEERGAVE

Schakel tussen het volgende in het display "**Fietsinformatie**" met de knop "**Menu**":

- Totale afstand (Total Distance)
- Reisafstand (Trip Distance)
- Reistijd (Trip Time)
- Resterende rijafstand (Remaining Distance)
- De kracht van ondersteuning van de fiets (Power)
- Klok (Clock)

## ONDERSTEUNINGS MOGELIJKHEDEN (DRIVING MODE)

Uw E-Bike heeft rijmodus 3 verschillende ondersteunings mogelijkheden. Afhankelijk van het vermogen van de gebruiker om kracht te kunnen trappen op de pedalen, kan het "Assist-systeem" het vermogen en motorische hulp tijdens het rijden beheren.

- SPEED; Snelheidsmodus; regelmatige cruissnelheid sportieve rijstijl
- ECO; Variabele snelheid en ontspannen fietsen
- SET Distance; Stel de afstand in van de beschikbare capaciteit.

(op pagina 8-9 worden de verschillende DRIVING MODE ondersteuningsmogelijkheden worden beschreven)

### Wijziging van de ondersteuningsmodus:

1. Druk op "Menu" totdat MAIN menu wordt weergegeven
2. Ga naar "DRIVING MODE" met "Omhoog" of "Omlaag" - Selecteer met "Menu"
3. Kies SPEED / ECO / SET DISTANCE met "Omhoog" of "Omlaag"
4. Selecteer en sla op met "Menu"
5. Keer terug naar het hoofdscherm door de knop "Menu" 2 seconden in te drukken of door de pijl "terug" in het display te selecteren met "Menu"






### SPEED: Snelheid ingesteld / motorkracht variabel

Rijmodus Speed	Beschrijving	Voorgenomen gebruik
Snelheidsmodus	De knoppen "omhoog" of "omlaag" gebruiken om de snelheid in te stellen op een niveau die de fiets zal proberen te handhaven, wanneer de pedalen bewegen	Regelmatige cruise snelheid, sportieve rijstijl

Snelheidsmodus	Versnelling							Snelheid	Motor
	1	2	3	4	5	6	7		
5				24	25	25	25	KM/H	<85%
4			15	18	20	23	25	KM/H	<65%
3			13	15	17	20	23	KM/H	<45%
2		8	9	11	13	15	17	KM/H	<30%
1	6							KM/H	<15%

- Ondersteuning is snelheid geregeld met ondersteuningsniveau en passende versnelling
- Lage ondersteuning is lage snelheid in combinatie met bijpassende versnelling.
- Hoge ondersteuning is hogere snelheid in combinatie met bijpassende versnelling.
- Zie tabel speedmode







## ECO: Motorkracht ingesteld / snelheid variabel

Rijmodus	Beschrijving	Voorgenomen gebruik	
ECO-modus	Gebruik de knoppen om het vermogensniveau in te stellen dat de fiets de gebruiker zal ondersteunen wanneer de pedalen bewegen.	Variabele snelheid, ontspannen fietsen	
<b>Adviestabel gebruikers instelling bij normaal gebruik trapsnelh. 50-60 omw/min.</b>			
	Instelling Ondersteuning	Versnelling	Gemiddelde snelheid
	5  Boost	7	25 km/u
	4  Power	6-7	23-25 km/u
	3  Speed	6-7	22-24 km/u
	2  Tour	5-6	18-21 km/u
	1  Eco	4-5	15-18 km/u
		2-3 bij rustig trappen	11-14 km/u

Ondersteuning is op motorkracht geregeld met ondersteunings niveau en passende versnelling

- Lage ondersteuning zuinige motorkracht in combinatie met bijpassende versnelling / snelheid
- Hoge ondersteuning sterke motorkracht in combinatie met bijpassende versnelling / snelheid
- Zie tabel ecomode

## SET DISTANCE: Rijafstand ingesteld / beschikbare accucapaciteit berekend

Rijmodus	Beschrijving	Voorgenomen gebruik										
SET Distance Afstand instellen	"Breng mij naar bestemming" functie waar de gebruiker een gewenste afstand [km] invoert voor de reis, en de fiets regelt het vermogen en accu om ervoor te zorgen dat de afstand wordt bereikt.	Variabele snelheid, ontspannen rit. Fietskracht afhankelijk van accustatus en ingestelde afstand te gaan.										
Remaining Distance / Geschatte rijafstand (actieradius) KM												
Afstand instellen / Set-Distance		40 km	30 km	25 km	15 km	10 km	100%	Bikepower / Motorkracht				
		50 km	40 km	30 km	20 km	10 km	80%					
		65 km	50 km	40 km	25 km	10 km	60%					
		80 km	65 km	50 km	30 km	15 km	40%					
		99 km	80 km	60 km	40 km	20 km	20%					
							10%					
		100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	
Battery / Accucapaciteit												

- Bij inschakelen wordt de rijafstand berekend (remaining distance) met beschikbare accucapaciteit
- **Lage** instelling rijafstand = **hogere** gemiddelde snelheid en accu verbruik
- **Hoge** instelling rijafstand = **lagere** gemiddelde snelheid en accu verbruik
- Rijafstand en accu capaciteit nemen evenredig af bij gebruik.