

Batterij opladen

1

Zo



Batterij opladen

1


of zo



- Eerste keer tot lampje van de lader groen wordt.
- Binnen 24 uur lader afkoppelen.
- Omgevingstemperatuur 0 - 45°.
- Niet laden in de volle zon.

Na gebruik

2



- Laad de batterij helemaal op.
- Lader binnen 24 uur afkoppelen.
- **Verwijder de display** (Let op draairichting!).
- Batterij eens per twee maanden opladen.
- Koele en droge opslagcondities.

Na gebruik


2



Iedere batterij loopt na verloop van tijd leeg. Wordt de batterij teveel ontladen dan treedt diepte-ontlading op. Diepte-ontlading kan permanente schade aan het batterijpakket veroorzaken. De garantie vervalt als diepte-ontlading is geconstateerd.

Batterij uitnemen


3



- Ontgrendelen met sleutel van het fietsslot en batterij uitnemen.


Batterij terugplaatsen

3



Transport

4



- Uitsluitend met een fietsdrager die niet in contact komt met de **stekker** en de **kabels** onder de trapas.

Schoonmaken

5



Spuit de fiets nooit schoon met een krachtige waterstraal. Een te krachtige waterstraal kan de elektronica beschadigen. De garantie vervalt!




Start instructies E-go® Remove

Werking van het systeem



6 Systeem aanzetten



- Druk op knop 'A'.

7 Ondersteuning

Twee rijprogramma's


Eco = zuinige ondersteuning tot 25 km/uur met drie standen.

Speed = krachtige ondersteuning met zes begrensde snelheden. (S1=14, S2=16, S3=18, S4=20, S5= 23, en S6= 25 km/uur).


Programma selecteren

Druk knop 'B' of 'C' drie seconden in.

7 Ondersteuning




8 Verlichting aanzetten



- Druk op knop 'D'.

9 Gashandel gebruiken



- Als u naast de fiets loopt.
- Bij wegrijden.
- Tijdens het fietsen.

Lees de uitgebreide instructies, waarschuwingen en garantievoorwaarden in de meegeleverde gebruikershandleiding of op www.batavus.nl.