

Flyer T5

In deze gebruikshandleiding vindt u de belangrijkste punten voor het gebruik van de Flyer T5. Voor de uitgebreide handleiding verwijzen we u graag door naar www.maastricht-bereikbaar.nl/probeerebike.

LED Display



Voordat u vertrekt

1. Controleer of de accu in de slede / slot zit.
2. Controleer of het display goed vergrendeld zit in de stuurhouder.
3. Zorg er voor dat de banden op de juiste spanning zijn: 26" wielen 5 bar en 28" wielen 6 bar. 50% lagere bandenspanning resulteert in 50% lagere actieradius.
4. Controleer of de remmen van uw Flyer niet te strak zijn afgesteld. De beide wielen moeten onbelast vrij kunnen ronddraaien zonder dat de rem aanloopt.
5. Schakel de fiets in door eenmaal op de power knop van de bedieningsunit op uw stuur te drukken. LET OP! Schakel de motor van uw fiets alleen in als de pedalen stil staan en u niet met uw voeten op de pedalen drukt.
6. Na deze korte inspectie is uw fiets klaar voor een onbezorgde rit.
7. Kies met de pijl toetsen de mate van ondersteuning. HIGH, STANDARD of LOW.

Na gebruik

1. Zet de fiets op slot;
2. Laad de accu op, zie achterzijde voor meer informatie;

Opladen

Om de accu op te laden, dient u de accu uit de fiets te halen.

Accu opladen

Met behulp van de accusleutel kan de accu van de fiets worden losgenomen.

1. Sleutel in het slot steken, omdraaien en de bovenzijde van de accu naar buiten trekken.
2. Zet de accu in het laadstation. De toegepaste Lithium – Ion accu's hebben geen 'geheugen' en kunnen daarom zonder kwaliteitsverlies op ieder gewenst moment bijgeladen worden.
3. Het laadproces is ten einde wanneer alle LED's op de accu uit zijn. Tijdens het laadproces kunt u aan de hoeveelheid verlichte LED's aflezen hoe ver het laden is gevorderd. Hiervoor drukt u op de indicatielampje op de accu.

De tijd die het vergt om een 12Ah accu volledig te laden is gemiddeld 6 – 7 uur.



Accu terugplaatsen

Na een succesvolle lading kunt u de accu weer eenvoudig in de fiets plaatsen. U zet de accu in een hoek van 45° in de houder. Vervolgens klikt u de accu met de bovenzijde naar binnen. Wanneer u een klik hoort is de accu geborgd en kunt u de sleutel uitnemen.