

BABBOE

“van Ouders voor Ouders”

Gebruikershandleiding Elektrische Babboe Big



Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van de Elektrische Babboe Big. Deze handleiding geeft u meer informatie over de accu, het gebruik van de accu en het gebruiken en bedienen van de trapondersteuning. Dan kunt u snel genieten van de Elektrische Babboe Big! Verder geeft deze handleiding handige tips over het fietsen op de Babboe E-Big en uitleg over de garantie.



Wij wensen u veel fietsplezier!

Vriendelijke groet,
Klantenservice Babboe

Babboe BV
Saljoet 3
3824 MD Amersfoort
Tel: 033-7410740
Email: service@babboe.nl



Algemene informatie over de accu

1. Accu:



Op de accu zit een klein knopje welke u kunt indrukken. Zodra u deze indrukt zullen de lampjes op de accu gaan branden. Dit geeft aan hoe vol de accu is geladen. Als alle lampjes branden is uw accu volledig geladen



Indien u de Bakfiets niet gebruikt dient u de accu altijd uit de bakfiets te halen en binnen te leggen. Zorg ervoor dat de accu nooit helemaal leeg loopt. Laad de accu elke 2 maanden minimaal eenmaal volledig op.

2. Opladen van uw accu:



U kunt de accu opladen door middel van de meegeleverde oplader en een regulier stopcontact. Let op: Laadt de accu, bij eerst gebruik, pas op wanneer de accu volledig leeg is.

Er zal op de lader een groen LED-lichtje gaan branden. Zodra u de lader aansluit op de accu, springt het LED-lampje over naar de kleur oranje. Wanneer het laadproces voltooid is zal deze terug springen op groen.



Uw accu is nu klaar voor gebruik.

NB: in een enkel geval wil het voorkomen dat de lader reeds een groen licht geeft maar de accu nog niet geheel vol blijkt. Controleer altijd of de 4 lampjes op de accu aangaan wanneer u het testknopje op de accu indrukt! Pas dan is uw accu geheel opgeladen.

LET OP: Zorg dat u de accu thuis uit de fiets haalt en binnen bewaart, laat deze in geen geval in de regen buiten in uw bakfiets zitten! U kunt fietsen tijdens een regenbui, maar stel de accu niet onnodig lang bloot aan vochtige weersomstandigheden.



Accu plaatsen en verwijderen

1. Open het slotje in uw bagagedrager. Zorg dat de borgpen naar beneden staat.
2. Schuif de accu in de drager en sluit het borgslotje af.
 - i. Let op! Soms kan het voorkomen dat door trillingen de controllerbox verschuift. Hierdoor kan het voorkomen dat de accu geen contact maakt. Draait u in een dergelijk geval de 4 inbuschroeven aan de onderzijde van de controllerbox iets los. Drukt u daarna de controllerbox tegen de accu. Wanneer u de inbusbouten weer aandraait maakt de accu weer contact.



4. Verwijderen van de accu:
Zorgt u er voor dat de fiets niet meer op contact staat. Ontgrendel daarna het borgslotje achterin de bagagedrager. Na het ontgrendelen kunt u de accu uit de drager trekken en binnen bewaren. Bewaar de accu vorstvrij en laad de accu op bij kamertemperatuur.



Bedieningspaneel



1. Zodra de accu onder in de achterdrager bevestigd is bent u gereed voor vertrek.



2. Zet het contactslot links in de controllerbox op 'ON'.

3. Op het stuur van uw elektrische bakfiets zit een bedieningspaneel met verschillende functies;



Met deze knop schakelt u de elektrische ondersteuning aan of uit



Geeft aan hoe vol uw accu is. Indien de bovenste 3 lichtjes groen branden is uw accu 100% geladen. Het onderste lampje gaat rood branden wanneer uw accu bijna leeg is.



Met deze hendel heeft u de mogelijkheid kort extra ondersteuning te hebben. Deze "Boost"knop kunt u gebruiken bij wind tegen , brug op en andere omstandigheden waarbij u nét dat beetje extra ondersteuning kunt gebruiken.

Let op: Gebruik de "boost" knop, om schade aan de accu te voorkomen, niet tijdens het weg fietsen



Elektrisch rijden

- Stap 1 : Plaats en bevestig de accu
- Stap 2 : Schakel de trapondersteuning aan op het bedieningspaneel door middel van het omzetten van de schakelaar



- Stap 3 : Zet uw fiets in de eerste versnelling (rechts op het stuur) en begin met het fietsen. Gedurende het fietsen kunt u opschakelen in de versnelling van 1 tot en met 7.



- Stap 4 : De trapondersteuning wordt onderbroken indien u remt en/of niet meer trapt. Zodra u vervolgens weer gaat trappen slaat de ondersteuning automatisch weer aan

Indien u wenst te fietsen zonder elektrische ondersteuning kan dat vanzelfsprekend ook. Hiervoor dient u de schakelaar om te zetten. Het elektrische systeem schakelt zich dan uit. Wanneer de motor uit staat kunt u gewoon gebruik maken van de 7 versnellingen.



Uw fiets is voorzien van een Shimano derailleur-systeem. In tegenstelling tot een versnellingsnaaf dient u bij het schakelen DOOR TE TRAPPEN. Dat betekent dat u voor het stoppen moet terugschakelen. U kunt niet uit stilstand schakelen. Trapt u onder geen beding achteruit. Hierdoor kan de ketting er af lopen en schade aan de fiets toebrengen.



U kunt door middel van de duimversteller op het stuur de versnellingen kiezen.

Zorg u dat u altijd in de eerste of tweede versnelling wegrijdt.



Gebruikstips

Fietsen:

Bij een drie-wiel bakfiets beweegt de complete bak. Ga niet meehangen tijdens het sturen maar blijf recht boven het frame zitten. Verleg eventueel uw handen naar het midden van het stuur.

Parkeerrem:

De parkeerrem bevindt zich in de linker remgreep. Om de fiets op de parkeerrem te plaatsen knijpt u de remgreep in. Druk dan de zilveren knop op de greep in en laat vervolgens de remgreep los. De greep wordt nu geborgd en de fiets staat op de parkeerrem.



Stuur verstellen:

Het is mogelijk om de hoogte en de hoek van het stuur te wijzigen. Draai hiervoor de stuurpen los en zet het stuur in de gewenste stand. Draai daarna de stuurpen weer vast.

Banden- en spaakspanning:

Om comfortabel en licht te kunnen blijven fietsen, moet de bandenspanning op peil zijn, dit betekent een bandenspanning van 3,0-4 bar. Hoe harder de banden, hoe lichter en comfortabeler de Babboe E-Big fietst. Controleer regelmatig de spanning van de spaken. Zitten deze 'los' laat ze dan spannen bij een fietsenmaker of een Babboe bakfiets monteur

Verlichting:

De Babboe E-Big is zowel aan de voor- als achterzijde voorzien van led verlichting op batterijen. Het voorlicht is te bedienen door middel van de knop bovenop de lamp. De lamp brandt vervolgens knipperend of permanent. In Nederland dient u altijd te kiezen voor de permanente stand.

Garantie:

De volledige garantievoorwaarden voor de Babboe Big-E vindt u op www.babboe.nl/klantenservice. Voor het behoud van de garantie, bent u verplicht na 2 maanden na aanschaf een servicebeurt uit te laten voeren. De servicebeurt kunt u door een plaatselijke fietsenmaker of door een monteur van Babboe laten uitvoeren. Een Babboe servicebeurt is via de website te bestellen. Bewaar de gegevens van de servicebeurt zorgvuldig, zodat deze bij check van de garantie overlegd kunnen worden.

