


# BIZOBIKE Display handleiding E-Motion





# Inhoudsopgave

• <u>Materiaal &amp; kleur</u>	<u>1</u>
• <u>Functies</u>	<u>1</u>
• <u>Interface</u>	<u>1</u>
• <u>Installatie</u>	<u>1</u>
• <u>Powerknop</u>	<u>1</u>
• <u>Wandel assistent</u>	<u>2</u>
• <u>Achtergrond verlichting</u>	<u>2</u>
• <u>Batterij capaciteit</u>	<u>2</u>
• <u>Afstand &amp; trip</u>	<u>2</u>
• <u>Trip reset</u>	<u>2</u>
• <u>Error codes</u>	<u>3</u>
• <u>Displayinstellingen</u>	<u>3</u>
• <u>Geavanceerde instellingen</u>	<u>4</u>
• <u>Error codetabel</u>	<u>4</u>

# Materiaal & kleur


De C961 display is gevaardighd uit ABS en is ontworpen om te presteren bij temperaturen tussen de -20° en 60° celcius.

# Funcities

De C961 display heeft vele funcities waardoor u meer rijplezier beleeft

- Verschillende snelheidsstanden (Mode)
- Batterij indicatie
- Snelheid (Max / Gemiddeld)
- Afstand (Trip / Totaal)
- De tijd
- Wandel assistent
- Achtergrond verlichting
- Error codes

# Interface



**Opgelet: koppel of ontkoppel de display nooit wanneer deze actief is.**

- Behandel de display zorgvuldig
- De display is spatwaterdicht
- Geen parameters resetten bij Error code
- Bel een dealer als de display niet werkt

# Installatie

De display en controller unit zijn gemonteerd in de fabriek en ook op elkaar afgestemd.

# Powerknop (aan/uit)

Om de display aan te zetten houdt u de powerknop ingedrukt. Datzelfde doet u om de display uit te zetten. De display schakelt automatisch uit wanneer er geen activiteit is binnen 5 minuten.

# Wandel assistent

Wanneer de display aan staat blijft u de - knop indrukken, vervolgens ziet u een wandelicoon op de display en zal de motor werken op een snelheid van 6 km/h.



**Deze functie is ontworpen om de fiets voort te duwen terwijl u ernaast loopt. Gebruik deze functie NIET wanneer u op de fiets zit.**

## Achtergrond verlichting

Houdt de + knop ingedrukt om de achtergrond verlichting in te schakelen. Hetzelfde doet u om de verlichting uit te schakelen.

## Elektrische standen

De display is voorgeprogrammeerd op 5 elektrische standen. Druk + om de stand te verhogen en druk op - om de stand te verlagen. Stand 1 is de laagste assistentie en stand 5 de hoogste assistentie. De stand heeft effect op de actieradius van de batterij. Stand 3 is de ECO stand.

## Batterij indicatie

De batterijafbeelding op uw display bevat 4 blokjes wanneer deze 100% geladen is.

Hieronder ziet u een percentage overzicht van elke stand die het display kan weergeven voor de batterij indicatie. Wanneer de batterij >20% of minder heeft zal de batterij indicator knipperen.



## Afstand & trip

Druk op de powerknop om tussen totaal en trip afstanden te schakelen.

## Trip reset

Met het display actief drukt op op de powerknop en - knop tegelijkertijd om de gereden afstand op 0 te zetten.

# Error codes

Indien er een storing ontstaat in het systeem zal een error code op het display getoond worden. Voor meer details over de error codes verwijzen wij u naar het laatste hoofdstuk.

Voor uw veiligheid zal bij elke error de motor niet meer functioneren, wanneer de error niet meer te zien is op het display zal de motor weer in werking treden.

## Display instellingen

### Kilometers of Miles

Zorg ervoor dat alle connecties goed verbonden zijn, zet vervolgens het display aan.

Druk op de powerknop om het display aan te zetten.

Houd de **+** en **-** ingedrukt om of in kilometers of miles te rijden.

Druk op de powerknop om de instellingen op te slaan en verder te gaan naar de snelheidsinstellingen

### Snelheidslimiet instellen

Met de **+** en de **-** knop kunt u de gewenste limiet instellen. U kunt een waarde kiezen tussen 15 km/h en 40 km/h.

De wettelijke toegestane snelheid is 25 km/h. Bij een snelheid boven de 25 km/h zal de batterij meer verbruiken waardoor de actieradius afneemt.

Druk op de powerknop om de instellingen op te slaan en verder te gaan naar de achtergrond verlichtingsinstellingen.

### Achtergrond verlichting

Met de **+** of **-** knop kunt u het contrast instellen van de achtergrond verlichting. U kunt een waarde kiezen tussen de 1 t/m 8.

Druk op de powerknop om de instellingen op te slaan en verder te gaan naar de volgende instellingen.

### Klok instellen

Met de **+** of **-** knop kunt u het uur instellen, druk éénmaal op de powerknop om op dezelfde manier de minuten in te stellen.

Druk op de powerknop om de instellingen te bewaren. Alle instellingen zijn pas effectief na het opnieuw opstarten van het display.

# Geavanceerde instellingen

BIZOBIKE raadt u aan deze instellingen alleen te door een erkende BIZOBIKE dealer te laten aanpassen.

## Wiel diameter aanpassen

Terwijl u de + en - knop ingedrukt houdt, drukt u 8x op de powerknop. Nu kunt de de wiel diameter instellen. Deze moet standaard ingesteld staan op 20" inch.

Druk op de powerknop om de instellingen op te slaan en verder te gaan naar de volgende instellingen.

## Auto OFF instellingen

Kies met de + of - na hoeveel minuten de display automatisch moet uitschakelen bij geen activiteit. U kunt kiezen tussen de 0 en de 60 minuten.

## Ondersteuningstand

Standaard hebt u 5 elektrische standen, u kunt dit wijzigen in minimaal 2 tot maximaal 9 standen.

***Alle geavanceerde instellingen worden in de fabriek afgesteld op de componenten die gebruikt worden. Bij schade of onherstelbare fouten door een verkeerde instelling vervalt alle garantie.***

BIZOBIKE is enkel verantwoordelijk voor het herstellen of vervangen van producten onder garantie.

## Error codetabel

Error code	Definitie
04	Throttle not returning to zero state
05	Throttle abnormality
06	Low voltage protection
07	Over voltage protection
08	Hall sensor abnormality
09	Phase line abnormality
10	Controller overheat
11	Temperature sensor in controller abnormality
12	Current sensor abnormality
21	Speed sensor abnormality
22	Communication abnormality in BMS



**bizabike**<sup>®</sup>  
Quality Folding Bikes





**BIZO Nederland BV**  
Schweitzerlaan 80  
1187 JD, Amstelveen

+31 (0)20 740 2000

[www.bizobike.nl](http://www.bizobike.nl)  
[info@bizobike.nl](mailto:info@bizobike.nl)

**bizobike**<sup>®</sup>  
Quality Folding Bikes