

BABBOE

Babboe City-E

Gebruikershandleiding

“van Ouders voor Ouders”



Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van de Elektrische Babboe City. Deze handleiding geeft u meer informatie over de accu, het gebruik van de accu en het gebruiken en bedienen van de trapondersteuning. Dan kunt u snel genieten van de Elektrische Babboe City! Verder geeft deze handleiding handige tips over het fietsen op de Babboe City-E en uitleg over de garantie.



Wij wensen u veel fietsplezier!

Vriendelijke groet,
Klantenservice Babboe

Babboe BV
Saljoet 3
3824 MD Amersfoort
Tel: 033-7410740
Email: service@babboe.nl



Algemene informatie over de accu



Beschermingstasje

De accu wordt altijd geleverd inclusief een zwart beschermingstasje. Dit tasje is voorzien van een handig handvat om zo gemakkelijk mee naar binnen te nemen bij het niet gebruiken. Plaats de accu altijd in het tasje zodat het logo van de accu door het raampje in het tasje te zien is.

Capaciteit van de accu

Op de accu zit een klein knopje dat u kunt indrukken. Zodra u deze indrukt zullen de lampjes op de accu gaan branden. Dit geeft aan hoe vol de accu is geladen. Als alle lampjes branden, is uw accu volledig geladen.

Accu niet gebruiken

Indien u de bakfiets niet gebruikt, adviseren wij de accu altijd uit de bakfiets te halen en binnen te leggen. Zorg dat u de accu in een vorstvrije ruimte bewaart en dat u de accu nooit helemaal leeg laat lopen. Het regelmatig opladen van de accu verlengt de levensduur.



Accu plaatsen en verwijderen



1. Open de klep onder het bankje van de bakfiets. Dit doet u door het slotje te openen en met uw vinger de klep naar u toe te trekken

2. Verwijder het beschermkapje van de accu-kabel en sluit de accu-kabel aan op de accu.



LET OP: zowel op de accu als op de kabel vindt u de tekens + en -. Zorg bij het bevestigen van de kabel op de accu ervoor dat de + en de - op dezelfde kant met elkaar verbonden worden.



3. Plaats de accu onder het bankje in het metalen bakje. Sluit en vergrendel vervolgens de klep.



LET OP: bij het plaatsen van de accu in het bakje dient het logo met venster van de accu op de stuurkant gericht te zijn. Indien u dat niet doet, valt de kabel niet netjes in het metalen bakje.

Accu verwijderen

Bij de accu wordt altijd een plastic kapje geleverd. Dit kapje zorgt ervoor dat de plaatjes aan het uiteinde van de bevestigingskabel aan de accu altijd in de juiste positie staan en niet afbreken wanneer de accu niet gebruikt wordt.



Bedieningspaneel

Zodra de accu onder het bankje bevestigd is aan de accu-kabel, bent u gereed voor vertrek.



Op het stuur van uw Babboe City-E zit een bedieningspaneel met verschillende functies:

1. Met deze button schakelt u de elektrische ondersteuning aan of uit.

2. De indicator geeft aan hoe vol uw accu is. Indien alle lichtjes branden is uw accu 100% opgeladen.

3. Indien u lopend de bakfiets wilt verplaatsen kunt u deze button induwen. De bakfiets wordt dan stapvoets (4 km/h) verplaatst. U dient deze knop wel ingedrukt te houden.

4. Met deze button (mode) stelt u de mate van ondersteuning in. De elektrische ondersteuning van de Babboe City heeft drie standen. Onderstaande snelheden worden gerealiseerd als er rotatie van de trappers optreedt, dus als u zonder kracht trapt.



L: +/- 10 km per uur



M: +/- 15 km per uur



H: +/- 20 km per uur



Elektrisch rijden

1. Plaats en bevestig de accu
2. Schakel de trapondersteuning in op het bedieningspaneel door middel van het indrukken van de aan/uit button (nr. 1)
3. Bepaal de mate van de trapondersteuning die u wenst door het indrukken van de groene 'mode' button (nr. 4). Door vaker te de button te drukken, wisselt u tussen de verschillende standen (L, M, H)
4. Zet uw bakfiets in de eerste versnelling (rechts op het stuur) en begin met fietsen. Gedurende het fietsen kunt u opschakelen in de versnelling van 1 tot en met 7.

N.B. Indien u de trapondersteuning op L heeft ingesteld en u gebruikt bijvoorbeeld de 7e versnelling zult u merken dat de ondersteuning zeer gering is. Dit wordt veroorzaakt doordat de L ondersteuning begrensd is op 10 km per uur.

Wij adviseren u de volgende verdeling te gebruiken;

Ondersteuning L:	versnelling 1-2
Ondersteuning M:	versnelling 3-5
Ondersteuning H:	versnelling 6-7

De trapondersteuning wordt onderbroken indien u remt en/of niet meer trapt. Zodra u vervolgens weer gaat trappen, slaat de ondersteuning automatisch weer aan.

Indien u wenst te fietsen zonder elektrische ondersteuning kan dat vanzelfsprekend ook. Hiervoor dient u de button op het bedieningspaneel in te drukken. Het elektrische systeem schakelt zich dan uit. Doordat de motor zich in het voorwiel bevindt kunt u, als de motor uit staat, gewoon gebruik maken van de 7 versnellingen.



Gebruikstips

Fietsen

Fietsen op een 2-wiel bakfiets lijkt op gewoon fietsen. De sturbeweging is vrijwel hetzelfde, alleen uw voorwiel beweegt zich ver voor u uit. Kijk bij het fietsen voor u uit en niet naar het voorwiel.

Standaard erop

Om de Babboe City-E op de standaard te zetten, gaat u eerst naast de fiets staan bij het stuur. Draai het stuur van u af om ruimte te creëren voor uw lichaam, zorg dat u dichtbij het stuur/de standaard gaat staan en dat de linkertrapper niet voor uw been zit. Zet uw voet tegen de standaard en trek de fiets/bak met twee handen naar u toe. De Babboe staat nu stevig op het standaard, zodat de kinderen in- en uit kunnen stappen.

Standaard eraf

Om de Babboe City-E van de standaard af te halen, houdt u uw stuur met twee handen vast en duwt u de fiets van u af, zodat de standaard omhoog klapt. De standaard blijft vervolgens bij het fietsen in deze stand.

Stuur verstellen

Het is mogelijk om de hoogte en de hoek van het stuur te wijzigen. Draai hiervoor de stuurpen los en zet het stuur in de gewenste stand. Draai daarna de stuurpen weer vast.

Bandenspanning

Om comfortabel en licht te kunnen blijven fietsen, moet de bandenspanning op peil zijn, dit betekent een bandenspanning van 3,5-4 bar. Hoe harder de banden, hoe lichter en comfortabeler de Babboe City-E fietst.

Verlichting

De Babboe City-E is zowel aan de voor- als achterzijde voorzien van led verlichting op batterijen. Het voorlicht is te bedienen door middel van de knop bovenop de lamp. De lamp brandt vervolgens knipperend of permanent. Het advies is altijd te kiezen voor de permanente stand.



Garantie en Onderhoud

Garantie

De volledige garantievoorwaarden voor de Babboe City-E vindt u op www.babboe.nl/klantenservice.

Voor het behoud van de garantie, bent u verplicht na 3 maanden na levering van de fiets een servicebeurt uit te laten voeren. De servicebeurt kunt u door een plaatselijke fietsenmaker of door een monteur van Babboe laten uitvoeren. Een Babboe servicebeurt is via de website te bestellen. Bewaar de gegevens van de servicebeurt zorgvuldig, zodat deze bij check van de garantie overlegd kunnen worden.

Framenummer:

Het framenummer ten behoeve van verzekeringen vindt u aan de onderkant van het frame bij de trappers, op de ronding van de trapas.

Onderhoud:

De Babboe City-E bevat hoogwaardige onderdelen, maar onderhoud aan uw Babboe City-E blijft belangrijk. Smeer tijdig bewegende delen en zorg ervoor dat de kabels bijvoorbeeld bij vorst, soepel blijven. Op de achterkant van dit boekje vindt u ruimte om een onderhoudsoverzicht bij te houden. Bewaar voor de garantie de bonnen van de onderhouds- en servicebeurten. Kijk voor uitgebreide onderhoudstips op www.babboe.nl/klantenservice.

Onderhoud houten bak:

Voor de bak raden we u aan altijd een regendek, regentent of bakfietspyjama te gebruiken, hiermee beschermt u de bak tegen weersinvloeden. De bak kan beschadigd raken door bijvoorbeeld in- en uitklimmen van kinderen. Beschadigingen aan de lak maken het hout kwetsbaar voor vocht. Vlakke delen of de kopse kanten kunt u behandelen met een blanke lak, geschikt voor buiten. Dan kan er geen vocht in het hout dringen.

Mocht u onderhoud gaan plegen aan de bak of anderszins, bekijk de montagehandleiding op www.babboe.nl/klantenservice/handleidingen.



Onderhoud van mijn Babboe City-E:

Babboe City-E eigenaar:

Framenummer:

Datum aankoop:

Bestelnummer Babboe:

Datum:	Onderhoud gepleegd:	Door wie:
--------	---------------------	-----------

.. - . -

	

.. - . -

	

.. - . -

	

.. - . -

	

.. - . -

	



Onderhoud van mijn Babboe City-E:

Datum:	Onderhoud gepleegd:	Door wie:
.. - . -
.. - . -
.. - . -
.. - . -
.. - . -

Heeft u vragen of opmerkingen over de handleiding, neem dan contact op met de Klantenservice van Babboe BV:

Email: info@babboe.nl

Tel: 033-7410740 (op werkdagen van 9:00 tot 14:00 uur)

Of kijk op de website www.babboe.nl, onder klantenservice.

