

Handleiding SHINGA Trotter

Techniek voor het vouwen:

TIP: haal de sleutel uit de fiets en forceer niet

TIP: oplaadpunt en slot accu onder de verticale stang



Zorg dat de linker trapper naar beneden staat

1. Open de zadelschroef. Deze schroef zit onder de zadelpen en heeft een hendel die u naar buiten trekt. Verwijder het zadel met de pen



2. Haal de standaard eraf en haal de bevestiging van het stuur los om het stuur met scharnier naar beneden te laten. Druk de trapper in en klap naar binnen richting frame

TIP: u kunt het stuur ook doen na het vouwen



3. Open de middelste scharnier bevestiging, door de borg pen los te maken. Nadat de pen los is, vouwt u de fiets. (!BELANGRIJK: geen kracht of geforceerd loshalen, het systeem werkt met minimale kracht)
4. Vouw het frame samen, door het voordeel van de fiets naar achteren te nemen.. Onder de trap zit een steun die de fiets opgevouwen laat staan.
5. Het is raadzaam het stuur en frame te voorzien van bescherming tijdens transport (noppenfolie of handdoek)



6. U kunt nu de accu verwijderen door met de accusleutel de accu los te draaien, het accu lipje omhoog te trekken en daarna de accu eruit trekken. **Accu sleutel eruit voordat u de accu uitneemt!!**



7. Op de accu zit ook het oplaad punt





Gebruik van de fiets:

1. Draai de sleutel 1 slag en houdt daarna het aan/uit knopje ingedrukt voor 4 seconden
2. Het display gaat branden
3. De derailleur schakeling gebruiken door langzaam de trapper rond te draaien. Niet te hard duwen, is beter voor de versnelling
4. Zorg dat de fiets geladen is voor het gebruik, deellading is goed, maar denk aan de afstand
5. De fiets werkt op PAS, dit betekent dat de elektrische ondersteuning start op moment dat de trappers rond gaan. Daarnaast zit er een duimhendel voor extra ondersteuning
6. De ondersteuning stopt door: stoppen met trappen, Of de handrem gebruiken of duimhendel los laten
7. De solar lampjes kunt u aan/uit zetten met een knopje op het lampje: voor bovenop, achter onder het lampje
8. Controleer een de draaiende delen regelmatig, bevestigingen en schroeven

Voor vragen:

info@shinga.nl

0614726011